

<p>VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE</p> <p>VERBAND DER ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK</p>	<p>Anforderungen an Selbstüberwachung und Diagnose in der Feldinstrumentierung Durchflussmessung</p> <p>Requirements regarding self-monitoring and diagnosis in field instrumentation Flow measurement</p>	<p><b>VDI/VDE 2650</b></p> <p>Blatt 3 / Part 3</p> <p>Ausg. deutsch/englisch Issue German/English</p>
---	--	---

Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.

No guarantee can be given with respect to the English translation.  
The German version of this guideline shall be taken as authoritative.

Inhalt	Seite	Contents	Page
Vorbemerkung.....	2	Preliminary note .....	2
<b>1 Zweck und Geltungsbereich .....</b>	<b>2</b>	<b>1 Purpose and scope .....</b>	<b>2</b>
<b>2 Anwendungsspezifische Fehler und Fehl- zustände von Durchflussmessgeräten.....</b>	<b>3</b>	<b>2 Application-specific faults and fault con- ditions for flow measurement devices .....</b>	<b>4</b>
2.1 Coriolis-Massedurchflussmesser (CMM).....	3	2.1 Coriolis mass flowmeter .....	4
2.2 Magnetisch-induktiver Durchflussmesser (MID).....	3	2.2 Electromagnetic flowmeter (EMF) .....	4
2.3 Schwebekörper-Durchflussmesser (SKM).....	3	2.3 Variable area flowmeter.....	4
2.4 Ultraschall-Durchflussmesser (Laufzeit-Methode) .....	3	2.4 Ultrasonic flowmeter (running time method) .....	4
2.5 Wirbelzähler (WBZ) .....	5	2.5 Vortex meter .....	5
Schrifttum .....	5	Bibliography.....	5

## Vorbemerkung

Die vorliegende Richtlinie ergänzt die Richtlinie VDI/VDE 2650 Blatt 1 für Durchflussmessverfahren. Sie wurde erarbeitet vom Fachausschuss „Überwachung und Diagnose von Sensorsystemen in der Verfahrenstechnik“ der VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA), dem NAMUR Arbeitskreis „Durchflussmesstechnik“ und von Mitgliedern der International Instrument Users' Association (WIB).

VDI/VDE 2650 Blatt 3 ist nur gültig in Verbindung mit der Richtlinie VDI/VDE 2650 Blatt 1.

## 1 Zweck und Geltungsbereich

VDI/VDE 2650 Blatt 3 listet für die genannten Durchflussmessgeräte die wichtigsten anwendungsspezifischen Fehler und Fehlzustände sowie deren Priorität aus Sicht der Anwender auf. Die Angaben über die Priorität für jeweils ein Messverfahren sind als relative Gewichtung zu verstehen und nicht zwischen den Messverfahren vergleichbar. *Priorität 1* bedeutet wichtig, *Priorität 4* weniger wichtig.

Unter *anwendungsspezifischen Fehlern* werden keine Gerätefehler verstanden.

*Fehlzustände* bezeichnen Abweichungen von den geplanten Betriebszuständen.

## Preliminary note

This guideline supplements the guideline VDI/VDE 2650 Part 1 to cover flow measurement methods. It was worked out by the technical committee “Monitoring and Diagnosis of Sensor-Systems for Process Engineering” of VDI/VDE Society for Measurement and Automatic Control (GMA), experts of the NAMUR working group „Flow Measurement“ and members of the International Instrument Users' Association (WIB).

VDI/VDE 2650 Part 3 is only valid in context with the guideline VDI/VDE 2650 Part 1.

## 1 Purpose and scope

VDI/VDE 2650 Part 4 lists the most important application-specific faults and fault conditions for flow measurement devices and their priority from the users' point of view. The priorities indicated for each measurement method are meant as relative weightings. *Priority 1* means often, *Priority 4* means rare.

In this context *application-specific faults* may not be understood as device failures.

*Fault conditions* indicate deviations from the intended operating modes.